

Включение системы наблюдения в режиме полной охраны

1. С клавиатуры управления



- ➔ Для активации клавиатуры нажмите кнопку **clr**
- ➔ Введите ваш код доступа и подтвердите нажатием кнопки **OK** или **🔒**
- ➔ На дисплее клавиатуры появится сообщение **POST NA OHRANU SYSTEMY**
- ➔ Начинается отсчет выходной задержки, в то время как клавиатура и/или внутренняя периферийная сирена(-ы) издадут звуковые сигналы. По окончании выходной задержки система переходит на наблюдение в режиме полной охраны. Красный индикатор на клавиатуре мигает каждые две секунды.

2. С пульта дистанционного управления



- ➔ Нажмите кнопку **OK** и отпустите после первого звукового сигнала
- ➔ Пульт управления издаст два коротких сигнала подтверждения команды
- ➔ Начинается отсчет выходной задержки, в то время как клавиатура и/или внутренняя периферийная сирена(-ы) издадут звуковые сигналы. По окончании выходной задержки система переходит на наблюдение в режиме полной охраны. Красный индикатор на клавиатуре мигает каждые две секунды.

Включение системы наблюдения в специальном режиме

Специальный режим работы позволяет задавать особые параметры срабатывания системы (активация отдельных частей системы безопасности, характер оповещения). Специальный режим работы настраивается мастером по установке оборудования. Если параметры изначально не были заданы, кнопки **🏠**, **🏠**, **1**, **2** останутся неактивными.

1. С клавиатуры управления



- ➔ Выведите клавиатуру из спящего режима, нажав на кнопку **clr**. Нажмите на кнопку **🏠** (режим SP1) или кнопку **🏠**, затем подтвердите выбор, нажав на **OK**.
- ➔ Дождитесь появления на дисплее сообщения **TREVOGA REZHIM SP1 ->KARTA LI KOD**
- ➔ Введите ваш код доступа и подтвердите нажатием кнопки **OK** или **🔒**
- ➔ На дисплее клавиатуры появится сообщение **POST NA OHR REZHIM SP1**
- ➔ Начинается отсчет выходной задержки, в то время как клавиатура и/или внутренняя периферийная сирена(-ы) издадут звуковые сигналы. По окончании выходной задержки система переходит на наблюдение в специальном режиме 1. Красный индикатор на клавиатуре мигает каждые две секунды.

2. С пульта дистанционного управления



- ➔ Нажмите кнопку **1** или **2** и отпустите после первого звукового сигнала
- ➔ Пульт управления издаст два коротких сигнала подтверждения команды
- ➔ Начинается выходной задержки, в то время как клавиатура и/или внутренняя периферийная сирена(-ы) издадут звуковые сигналы. По окончании выходной задержки переходит на наблюдение в специальном режиме 1 или 2 в зависимости от нажатой кнопки. Красный индикатор на клавиатуре мигает каждые две секунды.

Снятие системы с наблюдения (охраны)

1. С клавиатуры управления



- ➔ Для активации клавиатуры нажмите кнопку **clr**
- ➔ Введите ваш код доступа и подтвердите нажатием кнопки **OK** или **🔒**
- ➔ На дисплее клавиатуры появится сообщение **PON 21/10 UR SNJAT S 18:10 OHR:1**

2. С пульта дистанционного управления



- ➔ Нажмите кнопку **OFF** и отпустите после первого звукового сигнала
- ➔ Пульт управления издаст два коротких сигнала подтверждения команды

Приведение в действие сигнала тревоги (тревожная кнопка)

1. С клавиатуры на центральной панели системы



- ➔ Для активации клавиатуры нажмите кнопку **clr**
- ➔ Нажмите кнопку **PANIC** в течение 2 секунд. После 3 (трех) коротких звуковых сигнала центральная панель издаст пронзительный сигнал тревоги
- ➔ Нажмите кнопку **🔒** или ***** или **🔥**

2. С пульта дистанционного управления



- ➔ Нажмите и удерживайте более 2-х секунд одну из нижних кнопок. С помощью пульта дистанционного управления можно выбрать два режима тревожного сигнала: тихий сигнал тревоги **1**, звуковой сигнал тревоги **2**

В любой момент вы можете отключить сирену, введя ваш секретный код и нажав **OK** или кнопку **OFF** на пульте дистанционного управления

Снятие с охраны после срабатывания сигнализации



- ➔ В случае, если произошло срабатывание сигнала тревоги, при снятии системы с охраны на дисплее клавиатуры появится сообщение о зафиксированных происшествиях **ZAFIKSIROVANO VTORZHENIE**
- ➔ Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора памяти, после чего на дисплее клавиатуры появится сообщение о причине срабатывания сигнала тревоги **N° ZONY IMIA DATCHIKA** (через 5 секунд сообщение исчезнет)
- ➔ По истечении 40 секунд клавиатура переключается в спящий режим

Программирование системы



С клавиатуры управления

1. Доступ к режиму программирования

- ➔ Для доступа к различным функциям меню нажмите на стрелочки или на клавиатуре управления

Необходимо перейти на уровень 3 для работы с кодами доступа

- ➔ Из главного меню: **UROVEN DOSTUPA**
- ➔ Нажмите на **OK** **UROVEN DOSTUPA UROVEN: 1**
- ➔ Измените уровень, нажав дважды на **UROVEN DOSTUPA UROVEN: 3**
- ➔ Подтвердите выбор нажатием кнопки **OK** **KARTA ILI KOD?**
- ➔ Введите код уровня 3, затем нажмите на **OK** для подтверждения **UROVEN DOSTUPA UROVEN: 3**
- ➔ Вернитесь в главное меню одним нажатием на кнопку

2. Ввод нового кода доступа

- ➔ Нажмите несколько раз на до появления на дисплее сообщения **KARTY/ KODY DOSTUPA**
- ➔ Подтвердите нажатием на кнопку **OK**
- ➔ Введите уже существующий код пользователя уровня 3 (мастер-код) и подтвердите нажатием на кнопку **OK**
- ➔ Для записи нового кода еще раз нажмите на **OK**
- ➔ Введите новый код (от 4 до 6 цифр) и нажмите на **OK**, подтвердите данный код и нажмите на **OK**
- ➔ Введите имя для данного кода (набор текста по принципу SMS), например: HELENA, подтвердите, нажав на **OK**

ПРИМЕЧАНИЕ: При создании кода автоматически генерируются два кода принуждения:

Код + 1: код, отключающий систему с активацией тихого сигнала тревоги
Код + 2: код, отключающий систему с активацией звукового сигнала тревоги

Пример: Код 1999 генерирует, соответственно,
код 2000 (тихий сигнал тревоги) и 2001 (звуковой сигнал тревоги)

3. Удаление кода доступа

- ➔ Нажмите несколько раз на до появления на дисплее сообщения **KARTY/ KODY DOSTUPA**
- ➔ Подтвердите нажатием на кнопку **OK**
- ➔ Введите уже существующий код пользователя уровня 3 (мастер-код) и подтвердите нажатием на кнопку **OK**
- ➔ Нажмите на кнопку затем на кнопку **OK**
- ➔ Выберите с помощью кнопки подлежащий удалению код, затем нажмите на **OK**
- ➔ Подтвердите удаление повторным нажатием на **OK**

4. Выход из режима программирования

- ➔ Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку **ESC NO** для возврата к главному экрану